

Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

Peugeot 106

Filename
Peugeot_106_IV1996.doc

1. Fahrzeug

Marke: Peugeot 106 1.1 Palm Beach
Inverkehrsetzung: 1996

2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, mittig und zur Fahrzeugmitte gerichtet, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack seitlich unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder



Abbildung 2: Crash Recorder und Batterypack

3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an accident.research@axa-winterthur.ch gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.