

Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

12. Januar 2009

Peugeot 207

Filename
Peugeot_207_IV2008.doc

1. Fahrzeug

Marke: Peugeot 207 1.6 16V Turbo
Inverkehrsetzung: 2008

2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, mittig und zur Fahrzeugmitte gerichtet, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder

3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an accident.research@axa-winterthur.ch gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.