

# Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

12. Januar 2009

**Skoda Fabia**

Filename

Skoda\_Fabia\_IV2006.doc

## 1. Fahrzeug

Marke: Skoda Fabia 1.2 Spirit

Inverkehrsetzung: 05.2006

## 2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, mittig und zur Fahrzeugmitte gerichtet, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder und Batterypack

## 3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an [accident.research@axa-winterthur.ch](mailto:accident.research@axa-winterthur.ch) gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.