

Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

Toyota Yaris

Filename
Toyota_Yaris_IV1999.doc

1. Fahrzeug

Marke: Toyota Yaris 1.0 Sol
Inverkehrsetzung: 1999

2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, mittig und zur Fahrzeugmitte gerichtet, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder

3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an accident.research@axa-winterthur.ch gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.